

エラーコード一覧表

異常表示	項目	検出方法
E-00 (表示は“00”だが マイコンデータは“20”)	停電復帰 瞬時停電	運転スイッチorクイック点火スイッチが押されたまま 電源投入し6s経過した 運転中瞬時で自己保持回路がOFFした
E-01	点火ミス	3回(途中失火時は1回)点火動作を行っても、着火 しない。
E-02	マイコンRAMチェック	マイコンのリセット時、AA(H)55(H)データにて、 RAMへの書き込み読み出しを行い、チェックする。
E-03	ヒータサーモ安全タイマ	ヒータに長時間通電(16/8分)しても、規定温度に 達しない。
E-04	ヒータサーモ過熱チェック	運転スイッチがONの時、ヒータサーモが規定温度 (360)以上を1秒以上検出した。
E-05	炎検知回路異常	プレパージ中に、炎電流を規定値以上検出した。
E-06	電源周波数異常	マイコンのリセット時、異常な周波数を検出した。
E-07	EXサーモ安全タイマ	燃焼が4分16秒以上続いても、EXサーモが45 [] に達しない。
E-08	油ポンプ誤動作	ポストパージを除くポンプ停止時に、ポンプ動作を 0.5秒以上検出した。 燃焼時異常なポンプパルス幅を0.5秒以上検知した。
E-09	排気筒外れ検知	運転スイッチONの時、排気筒外れを5秒以上検知した。
E-12 (フィルタランプのみ)	フィルタエラー	EXサーモが警告温度を越えて2分経過してもエラー温 度以上を検知した。
E-13	不完全燃焼検知	不完全燃焼チェック中に、炎電流を規定以上に検出で きない。
E-14	プロアーモータ回転異常	プロアーモータの回転数が規定値から外れたまま、所 定時間以上経過した。
E-16	シャッタ動作異常	シャッタ開動作を45秒以上行ってもシャッタが開か ない。 異常なシャッタ状態を検出した。 (開検知、閉検知の同時検出状態)
E-17	感震器動作	運転中、感震器の動作を検知した。